

Команда	Формат команды	Пример
nosleep - не переходить в спящий режим	@PIN:nosleep	@5555:nosleep PIN-код – 5555
reboot - рестарт контроллера	@PIN:reboot	@3333:reboot PIN-код – 3333
tofactory - сброс к заводским настройкам	@PIN:tofactory	@1234:tofactory PIN-код – 1234
bboxclear – очистить чёрный ящик	@PIN:bboxclear	@1234:bboxclear PIN-код - 1234
makephoto – сделать фотографию	@PIN:makephoto	@1234:makephoto PIN-код - 1234
setout – установить состояние выхода	@PIN:setoutY=Z Y – номер выхода Z – состояние (0 или 1)	@4321:setout2=1 PIN-код – 4321 Номер выхода – 2 Состояние - 1
server - установить адрес сервера	@PIN:serverY:addr:port&protocol &period&terminal_addr Y – номер сервера addr – адрес сервера port – порт сервера protocol – тип протокола: off – выключен vega – инженерный сервер egts – EGTS wips – Wialon ndtp – NDTP period – период выхода на связь с сервером terminal_addr – адрес устройства для NDTP либо ID устройства для протокола EGTS	@2222:server3:193.193.165.165:20332&wips&0&90008 PIN-код – 2222 Номер сервера – 3 Адрес сервера – 193.193.165.165 Порт сервера – 20332 Протокол обмена – Wialon IPS Период выхода на связь – 0 (постоянно на связи) Адрес NDTP либо ID устройства EGTS – 90008
setapn - установить точку доступа	@PIN:setapn:apn&user&pass apn – APN точки доступа user – имя пользователя pass – пароль	@1234:setapn:internet.beeline.ru&beeline&beeline PIN-код – 1234 APN – internet.beeline.ru Имя пользователя – beeline Пароль – beeline
info? - запросить текущее состояние контроллера	@PIN:info?	@1234:info? PIN-код – 1234
server? - запросить настройки серверов мониторинга	@PIN:server?	@4444:server? PIN-код – 4444

rebootgnss - холодный старт GNSS приемника	@PIN:rebootgnss	
rebootmodem	@PIN:rebootmodem	
changesim	@PIN:changesim:N N- 1,2	
ntpsync - включить /выключить функцию аварийной синхронизации времени	@PIN:ntpsync:N N: 0- выключить функцию аварийной синхронизации времени 1- включить функцию аварийной синхронизации времени	@1234:ntpsync:1 Ответ: ntpsync:1 ok
ntpsync? -запросить текущее состояние функции аварийной синхронизации времени	@PIN:ntpsync?	@1234:ntpsync? Ответ: ntpsync?1 ok
ntpsyncapn - задать резервный APN для NTP-синхронизации	@PIN:ntpsyncapn:apn	@1234:ntpsyncapn:internet Ответ: set ntpsycapn:internet ok если APN пустой: ntpsyncapn:cleared
ntpsyncperiod - задать период повторной попытки NTP-синхронизации в минутах.	@PIN: ntpsncperiod:Y Y-период в минутах	@1234:ntpsyncperiod:60 Ответ: ntpsyncperiod:60 ok если ошибка в параметре: ntpsyncperiod:60<=timeout:7 0, error
ntpsynctimeout - задать таймаут повторной попытки NTP-синхронизации в минутах.	@PIN: ntpsnctimeout:Y Y-таймаут в минутах	@1234:ntpsynctimeout:60 Ответ: ntpsynctimeout:60 ok если ошибка в параметре: ntpsynctimeout:60>=period:70 , error

[illegible]